

## UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE UV ZAŠTITNE FOLIJE

Prije nego krenete postavljati UV zaštitnu foliju, temeljito očistite površinu na koju želite lijepiti UV foliju. Strugalicom od žileta ostružite površinu kako biste uklonili sve čestice pričvršćene na staklo. Posebnu pozornost obratite na kutove i rubove površine, a preporučuje se da svi aparati koji mogu dovesti do raspirivanja prašine, poput usisavača i sl., budu ugašeni. Nakon što ste temeljito očistili prozor, navlažite ga i očistite spužvom. Pri ovom koraku ne preporučuje se čišćenje krpom ili papirnim ručnicima jer za sobom ostavljaju nakupine prašine i vlastitih vlakana. Idealna temperatura za postavljanje UV folije je između 5°C - 35°C. UV folije su zamišljene za apliciranje isključivo na unutarnjim površini prozora, a neke folije nisu prikladne za prozore s dvostrukim oknom.

### Postavljanje:

- Korak** – prvo izmjerite dimenzije prozora, a zatim pažljivo izrežite foliju položenu na ravnu i glatku površinu koristeći oštar nož s ravnim rubovima. Foliju izrežite na dimenziju za barem 2 do 3 cm veću od površine prozora kako biste omogućili sigurno rezanje folije.
- Korak** – ovlažite prozor koristeći bočicu za prskanje koja sadrži otopinu tekućeg sapuna i vode (razrijediti 3 ml sapuna u 1 l vode). Ovu mješavinu poprskajte po cijeloj površini jer će djelovati kao lubrikant tijekom procesa lijepljenja folije.
- Korak** – na poleđini UV folije nalazi se dodatna zaštitna folija pričvršćena suhim ljepljivom koja je prozirna i teško uočljiva. Nanesite ljepljivu vrpcu na obje strane folije na rubovima te uklonite zaštitnu foliju od UV folije, raspršujući pritom sredstvo za vlaženje na poleđinu UV folije. Pri ovom koraku bit će potrebne dvije ili više osoba.
- Korak** – postavite vlažnu podlogu na čist i ovlažen prozor. Poravnajte jedan rub folije s gornje ili bočne stranice stakla. Obratite pozornost na oprezno rukovanje folijom kako biste izbjegli nabore. Ne brinite ako se pojave mali zračni mjehurići jer će se oni u kasnijem koraku istisnuti.
- Korak** – kada ste postavili UV foliju na prozor, poprskajte čitavu površinu kako biste osigurali adekvatni lubrikant tijekom procesa istiskivanja mjehurića zraka špahtlom. Počnite istiskivati zrak na udaljenosti od 5 cm od gornjeg ruba prozora, gurajući zrak prema bočnim stranama. Kada istiskujete zrak od vrha do dna, radite kratke poteze s dovoljno pritiska kako biste premjestili sve mjehuriće vode i zraka prema rubovima i dnu, međutim, nemojte istisnuti rubove ni dno dok ih prvo ne odrežete. Tek nakon što odrežete rubove, špahtlom istiskujte zrak kako biste u potpunosti uklonili sve mjehuriće vode i zraka.
- Korak** – za rezanje rubova UV folije koristite pločicu od žileta i odrežite foliju na udaljenosti od 1 do 2 mm od ruba prozora. To je zato što će se ljepljivo samo pričvrstiti na staklenu površinu i također omogućiti bolje istiskivanje mjehurića. Na kraju ponovno ovlažite cijelu površinu UV folije, ponovno sastružite prozor špahtlom te obratite posebnu pozornost na rubove i uklonite sve preostale mjehuriće zraka i vlagu. Za brisanje vlage na rubovima folije, koristite meki upijajući ručnik ili tkaninu.

Sjedište:

Vinkovićeve 1  
HR - 10 000 Zagreb

Ured i izložbeni prostor:

Nova Ves 8,  
HR - 10000 Zagreb

tel/fax: +385 (0)1 48 4444 5

e-mail: [info@crescat.hr](mailto:info@crescat.hr)  
[www.crescat.hr](http://www.crescat.hr)

OIB: 31608194500

Hypo IBAN HR7325000091101216563  
ZABA IBAN HR2723600001102260645